

Instructions de montage Rehausse de siège de toilette TH-10

Important !

Veillez noter que le montage de cet appareil ne peut être effectué que par un personnel spécialisé et formé.

Avant de commencer le montage :

Lisez attentivement ces instructions et respectez les étapes suivantes.

1. Préparation pour le montage

Enlevez complètement la garniture de siège de WC existante et nettoyez la surface de la cuvette pour qu'aucun résidu ne soit visible.

2. Montage du support

- 1) Retirez les écrous, les clés en plastique et les deux rondelles (une en acier inoxydable et l'autre en plastique) des deux vis de fixation (kit de fixation basse) du support.
- 2) Les deux tubes de protection (bleus) restent sur les vis, à fleur du bord inférieur de l'élément de serrage bas.
- 3) Contrôlez si les quatre tampons en caoutchouc (n° de réf. 350.140.420) fixés sur la face inférieure sont bien fixés et qu'ils ne présentent pas d'impuretés.
- 4) Placez maintenant l'appareil avec précaution sur les toilettes. Veillez à ce que les vis qui dépassent par le dessous (vis de serrage bas) s'insèrent dans les deux trous de la cuvette des WC. (Figure 1)
- 5) Après avoir posé l'appareil, orientez-le latéralement de manière à ce qu'il soit centré par rapport à la cuvette des WC.
- 6) L'ordre des rondelles est important : Glissez tout d'abord la rondelle en plastique, et ensuite la rondelle en acier inoxydable sur les vis de serrage bas avant de serrer les écrous avec la clé hexagonale fournie à cet effet. Serrez les deux écrous en alternance et de manière régulière jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de déplacer l'appareil à la main.

3. Montage de la garniture de siège

La garniture de siège est une fabrication spéciale et peut être montée ou démontée sans outils grâce à un système de fermeture rapide. Pour ce faire, insérez le bouton gauche de la tige de charnière dans le trou de la patte gauche du siège. Appuyez ensuite sur le bouton droit opposé de la tige de charnière et insérez-le dans le trou de la patte droite du siège. (Figure 2)

4. Montage de l'écran anti-éclaboussures (Figure 3)

Glissez l'écran dans les rainures prévues à cet effet des deux disques ronds. Poussez maintenant la partie arrière de l'écran vers l'avant jusqu'à ce que la languette puisse être glissée sous l'étrier. L'écran anti-éclaboussures peut de nouveau être retiré en procédant dans l'ordre inverse.

5. Utilisation

Pour le positionnement en hauteur, tirez le segment vers le haut au niveau des poignées prévues à cet effet jusqu'à ce que l'ensemble siège de WC s'enclenche automatiquement dans la position souhaitée.

Pour le positionnement vers le bas, tirez le segment supérieur légèrement vers le haut (environ 1 cm). Enfoncez ensuite complètement les deux boutons chromés (Figure 4) avec les pouces et laissez alors glisser le segment supérieur vers le bas. Vous pouvez relâcher les boutons lorsque la position souhaitée est atteinte.

6. Entretien du support

Nettoyez entièrement l'appareil à intervalles réguliers. Pour ce faire, retirez l'appareil de la cuvette des WC et nettoyez-le avec une solution savonneuse douce. **Évitez** tout contact de l'appareil avec des produits de nettoyage chlorés, abrasifs ou corrosifs. Celles-ci peuvent endommager la peinture à base de poudre ou provoquer des traces de rouille sur les pièces électropolies. Rincez soigneusement l'appareil à l'eau claire après le nettoyage.

7. Caractéristiques techniques

Charge maximale admissible de la garniture de siège de WC : 120 kg

Matériau de base : Aluminium et acier au chrome-nickel

Surface : revêtement en poudre/électropolie

Poids : 10,3 kg

Les vis de fixation ont un entraxe variable de 142 à 172 mm.